



Party & Fun Verhuur

Gebruikershandleiding Popcornmachine

Op het bedieningspaneel zitten drie schakelaars:

Power & Light	Verlichting en bodemplaatverwarming;
Heat	Verhitting van de ketel (let op tot 300gr);
Turn	Roermechanisme ketel.

Starten met popcorn maken:

- Stap 1** Zet de "power & light" schakelaar aan;
- Stap 2** Zet de "heat" schakelaar aan en laat de ketel 10 minuten op temperatuur komen.

Inmiddels heeft u klaar staan:

Olie (flinke scheut, bodem ketel dient net bedekt te worden);
200 gram popcornmais;
80 gram suiker (zoete popcorn) of theelepel zout (zoute popcorn).

- Stap 3** Zet de "turn" schakelaar aan (roermechanisme gaat draaien in de ketel);
- Stap 4** Schenk een flinke scheut olie in de ketel (bodem dient net bedekt te zijn);
- Stap 5** Voeg de mais en direct hierna de suiker/zout toe. Sluit de deksel. De mais begint na 1 a 2 minuten te poppen, na drie minuten komt de deksel vanzelf omhoog en komt de popcorn uit de pan. Na 4-5 minuten in de popcorn vrijwel uitgepopt;
- Stap 6** Keer de ketel (pas op deze is **heet**) om en verwijder de laatste popcorn met een houten pollepel. Breng vervolgens de ketel weer terug in de horizontale stand.

Herhaal stap 4 t/m 6 tot u voldoende popcorn heeft.

Indien u stopt dient u altijd de "heat" en "turn" schakelaars uit te zetten.

Let op: u dient na gebruik de machine goed schoon te maken. Voor het schoonmaken **altijd** alle schakelaars **uitzetten** en de **stekker uit het stopcontact verwijderen.**

Laat de machine eerst afkoelen voordat u gaat schoonmaken!!!!

Gebruik geen schuurmiddelen om krassen te voorkomen.

U kunt er ook voor kiezen om de machine door ons te laten reinigen, hiervoor brengen wij **€ 15** in rekening.